

# NETVIT

• Dégraissant à base d'alcool pour le nettoyage de vitres, inox, stratifié et Plexiglas.



“ • Dégraissant à base d'alcool, élaboré pour le nettoyage rapide, simple et efficace des vitres et de toutes surfaces lisses telles que l'inox, le stratifié, le Plexiglas, etc. ”

## > Applications

- Nettoyage et entretien des vitres, Plexiglas, Altuglas, inox, plastiques.
- Rénovation des surfaces stratifiées, laquées ou vernies.
- Efficace sur les vitres et les miroirs, mais aussi pour toutes surfaces lisses habituellement difficiles d'entretien telles que les stratifiés, le Formica, les surfaces laquées, l'inox et le Plexiglas.
- Particulièrement recommandé pour les pare-brise des voitures et des camions.

## > Mode d'emploi

NETVIT est un produit concentré.  
Dilution : 1L NETVIT pour 10 à 30L d'eau suivant encrassement du support.

Pulvériser sur la surface à nettoyer, sans excès, et étaler à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge.

Essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux, ou éliminer à la raclette.

Sur grandes baies vitrées ou sur des supports ensoleillés, il est préférable de procéder par petites surfaces.

## > Avantages

- Ne laisse ni trace ni auréole.
- Agit rapidement et s'élimine très facilement.
- N'irise pas les supports et ne laisse aucune gêne, notamment pour les véhicules.
- Elimine les graisses, huiles, poussières grasses formées par la pollution atmosphérique et les moustiques.
- Enlève le voile terne et poisseux formé par la nicotine.

## > Caractéristiques

- Aspect : liquide bleuté
- pH : 7,5 - 8.0

## > Hygiène & sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €  
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr  
Site Internet : [www.labo-france.fr](http://www.labo-france.fr)

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE  
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux  
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com  
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03  
Site Internet : [www.labo-outremer.com](http://www.labo-outremer.com)  
R.C.S SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !