

AERO PURCLIM

• Désinfectant des circuits de climatisation



“ • **Traitement complet des systèmes de climatisation.**

• **Air conditionné frais et sain.**

• **Elimination des mauvaises odeurs / problèmes d'allergies / contamination.**

ACTION :

• **Bactéricide, Levuricide et Virucide.**

• **Désodorisante en laissant un parfum de menthe.** ”

> Applications

- Systèmes de climatisation de tous types, chambre froide / système collectif et portatif, automobile, camion, bus, maison, gaines, etc.
- Pour les circuits de ventilation d'air chaud et froid.
- Pour les filtres à pollen neufs, en préventif avant pose, pour éviter le développement bactérien.
- Pour un traitement de surface (table de coupe / intérieur de frigo, etc.).

> Mode d'emploi

Tenir l'aérosol tête en haut. Agiter l'aérosol avant utilisation. Introduire le tube prolongateur au plus loin possible du circuit par la grille d'aération. Pulvériser par de brèves pressions 3 ou 5 sec. sans excès tout en retirant le tube afin de traiter sur la longueur maximum du circuit. Renouveler l'opération sur toutes les grilles d'aérations. Mettre le système en position ventilation maximum et pulvériser dans le sens du flux. Laisser agir 15 minutes avant de remettre la ventilation en marche.

> Avantages

- Mise en œuvre très simple grâce au tube prolongateur ou au bouton poussoir.
- Elimine la prolifération bactérienne, le développement des moisissures, les mauvaises odeurs, les dépôts gras.
- Ne présente aucun risque pour les installations.
- Mise en route immédiate.

> Sécurité d'emploi

Toujours stocker un aérosol tête en HAUT.

Respecter les consignes de stockage et manipulation des récipients sous pression aux gaz.

Utiliser les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

> Hygiène & sécurité

Extrêmement inflammable.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

ACTION DESINFECTANTE :

BACTERICIDE EN 13697	CONDITIONS DE SALETTE	1 minutes
LEVERUCIDE EN 1650 (Candida Albicans)	CONDITIONS DE SALETTE	15 minutes
VIRUCIDE EN 14476 (H1N1)	CONDITIONS DE SALETTE	15 minutes
VIRUCIDE EN 14476 (H3N8/H5N1)	CONDITIONS DE SALETTE	15 minutes
VIRUCIDE EN 14476 (H3N8/H5N1)	CONDITIONS DE PROPETE	5 minutes

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : www.labo-france.fr

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : www.labo-outremer.com
R.C.S SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



> SIMPLE , RAPIDE & EFFICACE !