



PHASE AQUEUSE

Sans CHLORE

- Liquéfiant concentré pour WC chimique.



• **Liquide sanitaire concentré, spécialement formulé pour tous types de WC chimiques.**

• **Ses agents actifs permettent de désagréger et liquéfier les matières organiques.**

• **Ses agents purifiants et son parfum surodorant neutralisent facilement les mauvaises odeurs et laisse une empreinte olfactive agréable.**

> Applications

- Tous types de WC chimiques (circuit fermé): toilettes de chantiers, camping-car, caravanning, bateaux, autocars, trains, etc.
- Convient parfaitement aux toilettes à cassette.

> Mode d'emploi

Agiter avant utilisation.

Verser directement dans la cassette à l'aide du flacon doseur.

Dosage pur : 2 doses de 25 ml soit 50 ml pour une caissette d'environ 20 L.

La durée d'efficacité moyenne d'une dose de 50 ml peut aller jusqu'à 7 jours.

> Caractéristiques techniques à 20°C et 50% d'humidité relative

Aspect : liquide visqueux
Couleur : vert
Odeur : Eucalyptus.

> Avantages

- Curatif : dégrade efficacement les déchets pour faciliter la vidange du réservoir.
- Réduit la formation de gaz et contrôle efficacement les odeurs.
- Préventif : évite le dépôt de matière et facilite le nettoyage de la cassette.
- Puissant parfum Eucalyptus laissant une agréable note de fraîcheur.
- pH neutre, n'altère pas les plastiques et les caoutchoucs.
- Facilement miscible à l'eau.
- Facile et pratique d'utilisation grâce à son flacon doseur.

> Sécurité d'emploi

Consulter la FDS avant utilisation.

Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs entre 5°C et 40°C.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linked in](#) [indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
 ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
 Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
 Site Internet : www.labo-france.fr

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
 ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
 • 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
 Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
 Site Internet : www.labo-outremer.com
 R.C.S SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



> S I M P L E , R A P I D E & E F F I C A C E !